





Spínací skříňka na levé straně



Umístění vodičů ve vozidle

CANH  Oranžovozelený, T6k/5
 CANL  Oranžovohnědý, T6k/6
 Hnědý konektor pod přístrojovou deskou
 (kroucený vodič)



hnědočervený (spínač u kapoty)

Černozelený (levý blinkr)

Černobílý (pravý blinkr)